

## 9. PUNCTE CRITICE LA MONTAJ

- Citiți Instrucțiunile de instalare și service
- Asigurați-vă că presiunea hidrostatică la partea cea mai de sus a centralei este 3 m coloană de apă și bypass-ul dintre tur și retur este deschis.
- Asigurați-vă că **ORICE FEL** de resturi, particule, praf, etc. au fost înlăturate din conducta de admisie aer.
- Dacă sistemul de încălzire este refolosit, atunci acesta trebuie să fie curățat prin spălare. Sistemul trebuie golit la cald, apoi reumplut, apoi golit iarăși, până când apa de spălare este curată.
- Asigurați-vă că este corespunzătoare sursa de alimentare cu energie electrică, are 220 V cu faza protejată cu siguranțe fuzibile de 5 A și centrala este legată corect la pământ.
- Aveți mare grijă la racordarea centralei cu sistemul de încălzire și asigurați-vă că nu au fost deteriorate țevile din interiorul centralei.
- Asigurați-vă că țeava de evacuare a condensului (22 mm) nu este expusă înghețului și este racordată etanș la conducta de canalizare.
- Fiiți siguri că ieșirea țevii de gaze este departe de ferestre sau guri de aerisire și nu este accesibilă.
- Fiiți siguri că distanța dintre intrarea țevii de aer și ieșirea țevii de gaze este cel puțin 500 mm.
- Înainte de pornirea centralei verificați strângerea tuturor fittingurilor de îmbinare.
- Asigurați-vă că terminalele livrate împreună cu centrale sunt montate la intrarea în țeava de admisie aer și în ieșirea țevii de evacuare gaze.
- Înainte de pornirea centralei trebuie evacuat tot aerul din instalația sistemului.