

## 9. PUNCTE CRITICE LA MONTAJ

- Citiți Instrucțiunile de instalare și service
- Asigurați-vă că **ORICE FEL** de resturi, particule, praf, etc. au fost înlăturate din conducta de admisie aer.
- Dacă sistemul de încălzire este refolosit, atunci acesta **trebuie să fie curățat prin spălare**. Sistemul trebuie golit la cald, apoi reumplut, apoi golit iarăși, până când apa de spălare este curată.
- Asigurați-vă că este **corespunzătoare** sursa de alimentare cu energie electrică, are 220 V cu faza protejată cu siguranțe fuzibile de 3 A și centrala este legată corect la pământ.
- Aveți mare grijă la racordarea centralei și **asigurați-vă că nu au fost deteriorate țevile din interiorul centralei**.
- Asigurați-vă că țeava de evacuare a condensului (22 mm) **nu este expusă înghețului și este racordată etanș la conducta de canalizare**.
- **Fiți siguri** că ieșirea țevii de gaze este departe de ferestre sau guri de aerisire și nu este accesibilă.
- **Fiți siguri** că distanța dintre intrarea țevii de aer și ieșirea țevii de gaze este **cel puțin 200 mm**.
- **Asigurați-vă că tronsoanele țevii de evacuare gaze de ardere sunt lipite (asamblate) etanș**.
- Înainte de pornirea centralei **verificați strângerea tuturor fittingurilor de îmbinare**.
- **Asigurați-vă că terminalele livrate împreună cu centrala sunt montate la intrarea în țeava de admisie aer și în ieșirea țevii de evacuare gaze**.
- Înainte de pornirea centralei **trebuie** evacuat tot aerul din instalația sistemului.
- Dacă radiatoarele din sistem sunt prevăzute cu robineți termoreglabili asigurați-vă **că există un bypass** între tur și retur pentru asigurarea debitului necesar prin centrală.